

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний
Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-
Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ || АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПО DSL

PCLINK-SCW



Кабель для подключения контрольных панелей к порту RS-232 ПК с установленным ПО DLS

Совместим со всеми контрольными панелями DSC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru