

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний  
Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-  
Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

[www.dsc.nt-rt.ru](http://www.dsc.nt-rt.ru) || [dsc@nt-rt.ru](mailto:dsc@nt-rt.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ || POWERSERIES || ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### PK5500E1H2



#### Пульт текстовый с ЖКИ дисплеем

•	современный дизайн, плоский корпус
•	отображение до 64 зон
•	отображение статусов разделов
•	программируемые названия
•	5 программируемых функциональных кнопок
•	3 кнопки тревожной сигнализации
•	простая установка времени (при работе с PC1616EH/1832NKEN/1864NKEN)
•	порт входа/выхода может программироваться как зона или программируемый выход
•	настраиваемый дверной колокольчик для каждой зоны
•	настраиваемые параметры дисплея и зуммера

•	канал для ввода кабеля
•	темпер корпуса и темпер отрыва от стены
•	подключение к системной шине пультов и модулей (4 провода)
•	длина кабеля от панели до 300 м
•	накладной монтаж или установка на монтажную коробку
•	временное крепление пульта в задней крышке горизонтально, для удобства монтажа, не придется держать пульт в руках при подключении кабеля

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12  
[www.dsc.nt-rt.ru](http://www.dsc.nt-rt.ru) || [dsc@nt-rt.ru](mailto:dsc@nt-rt.ru)